

Brugervejledning
S6evo[™] indendørs SmartCam



Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Tillykke med dit nye S6evo™ indendørs SmartCam

Beskrivelse af S6evo™ Indendørs HD WiFi SmartCam

Med et SikkertHjem™ S6evo™ Indendørs SmartCam, vil du ikke blot modtage øjeblikkelige notifikationer i tilfælde af indbrud. Med et SmartCam vil disse notifikationer også indeholde en kort video-optagelse af hvad som sker, så du straks kan vurdere situationen. Livestream i superklar HD opløsning direkte fra din smartphone, optag hændelser på baggrund af bevægelse foran kameraet, tal og lyt igennem kameraet og tilgå nemt optagelser fra de seneste dage, og del disse med politi eller forsikrings-selskab.

Hvad gør den?

Det indendørs SmartCam tilføjer et helt ny lag til oplevelsen af dit S6evo™ alarmsystem. SmartCam lader dig se hvad som sker under et indbrud eller blot tjekke op på hunden derhjemme. Indsæt et microSD™ hukommelseskort og kameraet vil kunne optage alt som det ser og lade dig tilgå og gemme optagelserne direkte på din telefon.

Sådan virker den

S6evo™ SmartCam forbinder trådløst til dit WiFi-netværk og S6evo™ appen på din iPhone® eller Android™ smartphone. Ligesom alt andet i S6evo™ universet, opsættes og betjenes SmartCam direkte fra S6evo™ appen på din telefon, uanset hvor du befinder dig. Det indendørs SmartCam kan alene benyttes indendørs.

Anbefaling

Med et S6evo™ SmartCam modtager du ikke blot notifikationer ved alarm, men du vil også få mulighed for visuelt at validere hændelsen samt, at videodokumentere hændelsen i superklar HD opløsning. Disse optagelser kan være en stor hjælp for politiet i forbindelse med efterforskning, samt i forbindelse med en eventuel forsikrings sag.

Krav til brug

Et S6evo™ system, en iPhone® med iOS® 7 eller nyere eller smartphone med Android™ 4.3 eller nyere, en internetrouter med 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g standard og en aktiv internetforbindelse med minimum 200 Mbit upload hastighed.

Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.


Inden du går i gang med at installere dit S6evo™ kamera skal du skrue helt op for lyden på din telefon. Dette for at kameraet har de bedste vilkår for at opfange lydsignalet fra smartphonen som igangsættes ved påbegyndelse af kamerainstallation.

Vær opmærksom på at S6evo™ indendørskameraet har en indbygget VoiceGuide der løbende vil kommunikere med dig på engelsk under opsætningsforløbet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

Vælg systemindstillinger

1. Tryk på **+ Tilføj tilbehør** nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. I nogle tilfælde beder appen om WiFi koden til dit netværk. Her er det vigtigt, at du bruger samme WiFi-forbindelse, som SmartBox'en er forbundet til.
5. Smartphonen vil nu give en høj lyd. Der kan gå op til 1 minut, før kameraet fanger signalet. Kameraet vil give besked, når det er tilføjet.
6. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Kamera, stue" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

Tillykke! Kameraet er nu indlæst i alarmen og skal bare monteres.

Bemærk: Den indbyggede magnet i foden, der øger kameraets placeringsmuligheder.

FAQ

Hvordan monteres SD-kortet?

På bagsiden er kameraet er der indgraveret en lille SD-kort markering, som indikerer hvor SD-kortet skal monteres.

Hvordan fungerer kameraet, hvis der ikke er et SD-kort monteret i?

Du kan live-streame med kameraet og tage billeder, der lagres direkte på din telefon.

Hvordan fungerer kameraet, hvis der er et SD-kort monteret i?

Ønsker du at optage video og fx anvende funktionen "Bevægelsesdetektion" forudsætter det, at der indsættes SD-kort i kameraet.

Kameraet vil ikke forbinde til internettet

Tjek om koden til WiFi-netværket er korrekt.

Mikrofonen virker ikke

Tjek lydindstillingen på din telefon. Det er vigtigt, at appen har adgang til mikrofonen.

Videoen er ikke tydelig

Prøv at ændre indstillingerne til HD. På den måde har du højeste kvalitet.

Jeg kan ikke afspille optagelserne

Tjek først om microSD hukommelseskortet er sat korrekt i kameraet. Efter ca. 10 min. bør du kunne afspille optagelserne. Prøv at sætte microSD hukommelseskortet i en computer for at tjekke, om det virker korrekt. Genstart kameraet.

Jeg modtager ikke notifikationer

Tjek notifikationsindstillingerne på din telefon. Appen kan ikke sende notifikationer, hvis du ikke har sat det til i indstillingerne.

Kameraet kan ikke installeres i appen

Har du skruet op for volumen på din telefon? Den skal være skruet helt op. Det er nemmest for kameraet at opfange lydsignalerne fra telefonen, hvis der ikke er andre lyde omkring det under installationen. Hold telefonen tæt på kameraet. Hvis du har lavet ændringer på din WiFi router (navn og-eller kodeord) skal disse opdateres i appen inden du kan installere kameraet.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	DC5V 1A strømforsyning (inkluderet)
Strømforbrug	2W
Trådløs rækkevidde (op til)	Afhænger af din WiFi-router og dennes placering i forhold til SmartCam
WiFi-frekvens	2,4 GHz 802,11b/n/g
Billedsensor	1/4 CMOS
Synsfelt	110°
Opløsning	HD 1280x720 pixel
Linse	3,6 mm
Videokomprimering	H.264
Hukommelse (op til)	microSD™ 64 GB (ikke inkluderet)
Night vision (op til)	Infrarød 8 m
Bevægelsesdetektion	5-20 m
Temperatur	-10°C to +50°C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)

Design

