

# Brugervejledning **S6evo™ Vandsensor**



Venligst læs denne manual grundigt før brug.  
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

# Beskrivelse af S6evo™ Vandsensor

## Beskrivelse af S6evo™ Vandsensor

Få øjeblikkelig besked, hvis kælderen begynder at blive oversvømmet eller din opvaskemaskine lækker vand. Hvis den trådløse vandsensor registrerer vand, vil du øjeblikkeligt modtage en notifikation direkte på din telefon.

## Hvad gør den?

Den trådløse vandsensor giver besked, hvis den registrerer vand.

## Sådan virker den

Når sensoren kommer i berøring med vand eller anden væske vil sensoren afsende et trådløst signal til din S6evo™ SmartBox og notifikationer omkring hændelsen, fremsendes til dig og de personer du har valgt.


## Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)


## Vælg systemindstillinger

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "Vandsensor, kælder" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.


## Tekniske specifikationer

Strømforsyning	CR 2032
Batterilevetid (op til)	18 måneder
Notifikation ved lavt batteri	Ja
Trådløs rækkevidde (op til)	150 m. udendørs / 40 m. indendørs
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-0° C to +40° C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner (hoveddel)	H: 80 mm B: 38 mm D: 13 mm
Krav til brug	S6evo™ system


## Appearances



## PCB Layout



## Sådan skifter du batteriet



1. Indsæt en flad og lille skruestrækker i det hul som er markeret på billedet. Tvist forsigtigt skruestrækkeren, så coveret løftes.
2. Udskift batteriet og sæt coveret tilbage på.